## Ставропольский край, с. Верхнерусское ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16



#### ОБШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- 5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав номер смены, партии и дату изготовления с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите фамилию упаковщика и дату изготовления.


В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимс соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!
- 8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

#### СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



- -Поднимите рычажок 1 вверх
- -Вытащите узкую часть направляющей вправо

# Коллекция мебели "Мале" ПМ-6 Тумба низкая 900

# (900x380x444)

#### Фурнитура (Упаковка №2)

	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
	Направляющ. шариковые 350*35	шт.	2
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	18
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	18
	Шкант 8х30	шт.	24
-	Саморез 2,5х16	шт.	14
· ·	Саморез 3,5х16	шт.	16
· ·	Саморез 3,5х30	шт.	3
9	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
( Destatements	Евровинт 6х50	ШТ	6
•	Подпятник черный	ШТ	4
	Стяжка межсекцион. метал.d-5мм	шт.	2

#### ХДФ белая

	Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
				Длина	Ширина	Упаковка
	12	Дно ящика	2	382	351	1

Пос		Hamananaan	1/0	Деталь б	Упаковка	
١	1103.	Наименование	кол-во	Длина	Ширина	FIIAKUBKA
	12	Дно ящика	2	382	351	1

#### ЛДСП 16мм Дуб Галифакс белый

Поз.	Наименование	Vоп по	Деталь 6	без облиц.	Упаковка
	паименование	KOJI-BO	Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	428	379	1
2	Бок правый	1	428	379	1
3	Средник	1	396	354	1
4	Крышка	1	900	380	1
5	Дно	1	868	379	1
6	3/с ДСП	2	426	238	1
7	Накладка	1	862	156	1

### ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	$K \cap \Pi_{-} P \cap$	Деталь без облиц.		Упаковка
	паименование		Длина	Ширина	упаковка
8	Плинтус	1	868	80	1

#### ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поо		$K \cap \Pi_{-B} \cap$	Деталь без облиц.		Упаковка
1103.	Наименование		Длина	Ширина	Лаковка
9	Бок ящика левый	2	350	90	1
10	Бок ящика правый	2	350	90	1
11	Задн.стенка ящика	2	368	75	1

#### Пенополистирол 16мм

Поз.		K∩n-b∪	Деталь без облиц.		Упаковка
	Наименование		Длина	Ширина	Упаковка
	прокл. панель	1	850	150	1
	прокл. панель	1	850	70	1

# Порядок сборки

- 1. Соберите каркас:
  - закрепите всю съёмную фурнитуру;
- привинтите средник №3 ко дну №5 с помощью евровинтов;
- прикрепите задние стенки №6 к среднику №3, затем прикрепите бока №1,2 к задним стенкам и дну с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов:
- прикрепите крышку №4 к боковым стенка с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов;
- привинтите плинтус №8 к дну №5 саморезами 3,5\*30;
- 2. Соберите ящик по схеме:
- скрутите боковые стенки ящика с задней стенкой при помощи евровинтов и шкантов согласно
- прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты
- вставьте дно ящика в пропил, и зафиксируйте к задней стенке саморезами 2,5\*16 (проверьте диагональ)
- 3. Вставьте ящик в тумбу.

