



ЛДСП 16 мм Дуб Гладстоун табак

| Поз. | Наименование  | Кол-во | Деталь |        | Упаковка |
|------|---------------|--------|--------|--------|----------|
|      |               |        | Длина  | Ширина |          |
| 1    | Бок           | 2      | 300    | 720    | 1        |
| 2    | Полка стяжн.  | 2      | 118    | 298    | 1        |
| 3    | Полка стяжн.  | 2      | 118    | 282    | 1        |
| 4    | Задняя стенка | 1      | 118    | 684    | 1        |

Фурнитура (Упаковка №1)

|  | Наименование                | Ед. изм. | Кол-во |
|--|-----------------------------|----------|--------|
|  | Шкант 8x30                  | шт.      | 20     |
|  | Саморез 3,5x25              | шт.      | 2      |
|  | Саморез 3,5x30              | шт.      | 4      |
|  | Загл. эксцентрик коричн.    | шт.      | 16     |
|  | Стяжка межсекционная        | шт.      | 2      |
|  | Эксцентрик d-15 д/плит 16мм | шт.      | 16     |
|  | Соед. болт S200, 11/34мм    | шт.      | 16     |

Порядок сборки

1. Используя эксцентрикые стяжки и шканты соберите каркас шкафа
2. Собранный шкаф прикрутите к соседнему модулю межсекционной стяжкой или саморезами 3,5x30 (для скрытого монтажа).

