
Ставропольский край, с. Верхнерусское ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16



# Кухня Сити Пенал глухой (600\*586\*2166) ПГ-60



лдсп	16мм Дуб Галифакс на	атуральн	ЫЙ		
Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		V======
1103.			Длина	Ширина	Упаковка
1	Бок. стенка лев.	1	2034	570	1
2	Бок. стенка прав.	1	2034	570	1
3	Дверь верх(в сборе	)1	708	596	2
4	Дверь нижн(в сборе	)1	680	596	2

### ПЛСП 16мм Белая Шагрень

•	- Horr romm Darian — mpons								
	Поз.	Наименование	Кол-во	Дета	\/				
	1103.			Длина	Ширина	Упаковка			
	5	Дно	1	600	570	1			
	6	Крышка	1	600	570	1			
	7	Полка стяжная	2	568	525	1			
	8	Полка вставн.	2	565	545	1			

# Профиль- ручка Р-3

Поз	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина		Упаковка
10	Профиль Г-образ	1	568		1

Внимание !!! Плинтус приобретаются отдельно, при установке нарезаются на требуемый размер (включая в размер все соседние модули). Крепёж входит в комплект.

#### Фурнитура(Упаковка № 1)

	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
<u> </u>	Евровинт 6.3х50	шт.	8
	Ключ под евровинт	шт.	1
ÐÐÎΩ [	Опора кух.с клипсой 100мм	шт.	4
(g)mmm>	Саморез 3,5х16	шт.	44
	Полкодержатель	шт.	8
	Петля для накладной двери	компл	4
<b>9</b>	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	8
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	8
Ø Ø	Стяжка межсекционная	шт.	4
	Планка соединит под зад.стен. белая 2,2м(2032 мм)	шт.	1
	Шкант 8х25	шт.	2
	Шкант 8x30	шт.	14
	Держатель з/с, белый	шт.	12

## Профиль -ручка Р-2

	Поз. На	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
'				Длина		Упаковка
1	1	Профиль П-образ	1	568		1

## ХДФ белая

ſ	Поо	Наименование	Кол-во	Дет	Упаковка	
	1103.	. паименование		Длина	Ширина	Упаковка
	14	Зад. стенка	2	2048	290	1

## Порядок сборки

- 1.На дно пенала №5 прикрепите опоры кухонные саморезами 3,5\*16.
- 2. Прикрутите плашки петель на необходимую боковую стенку (для левого или правого открывания двери) используя саморезы 3,5х16.
- 3.Прикрепите стяжные полки №7 к бокам, предварительно вставив профили №10,11 согласно схеме.
- 4.Привинтите дно, вставьте заднюю стенку №14 в пропил.
- 5. Привинтите крышку и зафиксируйте заднюю стенку с помощью держателей задней
- 6. Навесьте фасадную часть (двери 3,4) и отрегулируйте (см.схему №1).
- 5. Установите вставные полки на полкодержателях.

