

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия.», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-004-15481086-2019, «Наборы мягкой мебели. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя:
www.era-mebel.com



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения, повреждения домашними животными;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
- повреждения, вызванные попаданием во внутрь изделия насекомых или грызунов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.
Приятных покупок!**

ДАТА ВЫПУСКА

«____» 201 г.

ПРОВЕРЕННО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ

«____» 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ на КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ДЖОКОНДА»



с механизмом трансформации
типа «Французская раскладушка»



РАЗМЕРЫ:	ДИВАН	КРЕСЛО
ШИРИНА	2300	1180
ГЛУБИНА	1100	1000
ВЫСОТА	1270	1210

Упаковочная ведомость

Тип изделия	Размеры упаковки (ШxГxВ)	Вес, кг	Объем, м3
ДИВАН основание	2300 x 1000 x 750	84,55	1,725
ДИВАН спинка	2400 x 350 x 1000	33,1	0,84
КРЕСЛО основание	1150 x 1000 x 730	36,7	0,84
КРЕСЛО спинка	1300 x 350 x 950	15,95	0,43


Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортирования и предохранения от повреждений диван и кресло поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке.

- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) **Упаковку с этикеткой сохраняйте до окончания сборки!**
- 3) **Для установки дивана выбирайте ровный участок пола!** При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
- 4) **Проводите сборку дивана и кресла вдвоем. Перемещайте все детали бережно, без рывков, избегайте их падений и ударов!**
- 5) **Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая,** для исключения деформации и поломки.
- 6) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой. Это позволит избежать преждевременного скрипа металлического каркаса дивана.

Сборка дивана / кресла


- Выкрутить болты из основания спинки.
- Спинку насадить на подлокотники с помощью имеющегося на них крепежа.
- Вкрутить болты снизу основания дивана / кресла, фиксируя ими спинку.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

- Производитель оставляет за собой право перед выполнением ремонта или замены изделия осуществлять проверку изделия уполномоченными лицами компании с целью установления фактического характера изъянов и/или дефектов. В том случае, если в ходе проверки обнаруживается, что изделие использовалось не по назначению или при его эксплуатации не соблюдались правила по использованию и уходу за изделием, гарантия теряет силу, а потребитель оплачивает расходы производителя на организацию проверки изделия уполномоченными лицами.
- Изделия принимаются на гарантийный ремонт только в упакованном виде, чтобы избежать повреждений во время транспортирования.
- На период гарантийного ремонта и экспертизы мебель на замену не предоставляется.
- Продавец оставляет за собой право на модификацию изделий, способствующую улучшению эксплуатационных свойств мебели.
- Тип технической ткани с Покупателем не согласовывается и устанавливается по усмотрению Продавца. Цвет молнии, отделочных нитей и контакт-ленты осуществляется изготовителем в соответствии с рабочей инструкцией и не согласовывается с Покупателем. Продавец оставляет за собой право изменить тип технической ткани, цвет молнии, цвет и наличие отделочных нитей, цвет и наличие контакт-ленты, применяемой в заказываемом Покупателем наборе мебели, на другой, отличный от представленного в салоне образца или сопроводительной документации.
- Изделие, изготовленное по заказу с нестандартным сочетанием обивочных материалов, а также выполненное по индивидуальному выбору обивочной ткани обмену и возврату не подлежит (согласно Постановления Правительства № 55 от 19.01.1998 г.).
- В случаях, не предусмотренных настоящей гарантией, применяются нормы российского законодательства.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

- Следите, чтобы во время складывания механизма пальцы, либо другие посторонние предметы не находились между шарниро-складывающимися деталями.
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизма не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трещущихся частей машинным маслом.
- Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.
- При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать крепежные соединения.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мягкая мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Мебель должна храниться при температуре не ниже +2⁰ С.
- При транспортировании мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать её в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰ С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Не располагайте мебель таким образом, чтобы на неё падали прямые солнечные лучи.
- Не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
- Не допускайте прямой контакт с водой.
- Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов.
- Мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не рекомендуется сидеть на подлокотниках, вставать ногами на изделие, использовать посадочное и спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- При удалении загрязнений нежелательно использовать щетку с жесткой щетиной, т.к. она может выдирать ворс ткани.
- Для вакуумной (пылесосом) чистки мебели используйте специальные насадки. Не стоит применять пылесос слишком часто, т.к. вследствие этого снижается устойчивость ворса.
- Использование воды должно быть ограничено. Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса.
- При применении составов для удаления пятен предварительно опробируйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия. Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру. Никогда не используйте одновременно различные пятно-выводящие средства.

Внимание! До полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок.

- Для удаления застарелых пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели отечественного или импортного производства в соответствии с инструкцией по применению.

Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

ВНИМАНИЕ!

При транспортировании и хранении мебель должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.2.2.15).
- Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются (ГОСТ 19917 п.2.2.7).
- Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением, не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.2.2.7).