




Обстановочка!

[WWW.OGOGO.RU](http://WWW.OGOGO.RU)





Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Тумба с дверью Modus



## Инструкция по сборке



## СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

## ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены.

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания









- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.













- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

**Тумба с дверью Modus**  
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
66	Нижний щит	1	354	380	16
67	Стена вертикальная	1	598	380	16
68	Стенка вертикальная	1	598	380	16
31	Стенка горизонтальная	1	320	360	16
6	Полка	1	320	360	16
69	Стенка задняя	1	598	320	16
	<b>Фасад</b>				
70	Дверь	2	610	348	16

**Тумба с дверью Modus**  
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Наименование		Количество
А	Гвозди 1,2*16 строит		1
В	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5		8
С	Дюбель DU 322 арт 9 022 370		4
Д	Дюбель-полипропил, 8x50		2
Е	Заглушка -самоклейка d-14		32
Ф	Заглушка -самоклейка d-20		6
Г	Защелка пружинная		1
Н	Конфирмат-винт 7x50		6

I	Конфирмат-ключ Z 4		1
J	Ножка мебельная H=27мм		4
K	Петля Indaux с обратной пружиной		2
L	Планка монтаж. Indaux H=2		2
M	Полкодержатели VB135 с фиксатором		4
N	Саморез 4,0x60 впотай		2
O	Саморез 4,0x25 впотай		4
P	Шкант мебельный 8x30		4
Q	Шурупы 3,0x13 круг.шляпка ГОСТ 1144		2
R	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80		2
S	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80		4
T	Эксцентрик Rastex 15/16		8
U	Инструкция по сборке		1




1.




2.




### 3.




- A** Установка плеча петли на ответную планку
- B** Фиксация петли на ответной планке
- C** Снятие петли с ответной планки




+2 ↔ -4




Регулировка фасада по ширине: от +2 до -4




+3,4 ↔ -0,6



Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6



-2  
↕  
+2




Регулировка фасада по высоте : от +2 до -2

### 4.

Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

## Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью



1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.

8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.