

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бироков с упаковкой, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по сколько печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.




Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Кухня Адель -Пенал глухой (600*550*2188) ПГ-60

Фурнитура(Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Ручка скоба С7 128мм черная	шт.	2
	Евровинт 6.3х50	шт.	8
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Опора кух.с клипсой 100мм	шт.	4
	Саморез 3х16	шт.	30
	Саморез 3,5х16	шт.	40
	Полкодержатель	шт.	8
	Петля для накладной двери	компл	4
	Корпус RAFIX-SE белый 7/16 мм	шт.	8
	Болт RAFIX D=7 мм В.5/11 мм	шт.	8
	Стяжка межсекционная	шт.	4
	Заглушка под отверстие D5мм белая	шт.	2
	Планка соединит под зад.стен. белая 2048 мм	шт.	1
	Штекерная стяжка 4х70	шт.	3
	Шкант 8х30	шт.	2



ЛДСП 16мм Дуб Галифакс табак

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	боковая стенка лев.	1	2050	550	№1
2	боковая стенка прав.	1	2050	550	№1
3	дно	1	600	550	№1
5	полка стяжная	2	568	550	№1
6	плинтус	1	600	95	№1
7	боковой плинтус	1	525	95	№1
8	Дверь	1	596	742	№2
9	Составная дверь	1	596	576	№2
10	Полка вставная	2	565	545	№1

ЛДСП 22мм Дуб Галифакс табак

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Крышка	1	600	570	№1

ХДФ Бел.


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
11	задняя стенка	2	2084	297	№1

ЛДСП 16мм Кашемир

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Состав.дверь	1	596	140	№2

Внимание!

В зависимости от модели духового шкафа, возможна щель между верхней полкой пенала и духовым шкафом.



Порядок сборки

1. На дно пенала №3 прикрепите опоры кухонные саморезами (см.схему)
2. Прикрутите плашки петель на необходимую боковую стенку (для левого или правого открывания двери) используя саморезы 3,5х16.
3. Соедините детали пенала евровинтами согласно рисунка. На полученную секцию закрепите задние стенки двп саморезами 3*16, предварительно состыковав их профилем (рекомендуется проверять диагональ).
4. Навесьте фасадную часть (двери 8,9) и отрегулируйте (см.схему №1). Досверлите отверстия под ручки в необходимых для этого местах, прикрутите ручки, а в оставшиеся отверстия установите заглушки d5мм.
5. Установите вставные полки на полкодержателях.

